

Korrekt användning och underhåll av Airwheel-batteriet

Bästa kund:

Följande metod ska följas för korrekt användning och underhåll av Airwheel-batteriet. Läs noga och följ instruktionerna för att undvika skada.

1. Vid normal användning av Airwheels produkter (batteriet installerat i fordonet):

- Ifall batteriets styrka är 100% och du inte använder fordonet, ladda då om Airwheel-batteriet var 25:e-30:e dag.
- Ifall batteriets styrka är 50% och du inte använder fordonet, ladda då om Airwheel-batteriet var 3:e-5:e dag.
- Ifall batteriets styrka är 30% och du inte använder fordonet, ladda då om Airwheel -batteriet varannan dag.

2. När Airwheel och batteriet förvaras separat:

- Ifall batteriets styrka är 100% och batteriet ligger förvarat separat, ladda då om Airwheel -batteriet var 90:e dag.
- Ifall batteriets styrka är 50% och batteriet ligger förvarat separat, ladda då om Airwheel -batteriet var 45:e dag.
- Ifall batteriets styrka är 30% och batteriet ligger förvarat separat, ladda då om Airwheel -batteriet var 20:e dag.

Rekommenderas starkt:

Ta bort batteriet om du inte har använt din Airwheel på mer än 30 dagar.

Mycket viktigt:

Batteriet kan skadas eller sluta fungera ifall du inte följer dessa instruktioner.

Vänligen följ dessa instruktioner noga för att undvika skada och för att hålla ditt Airwheel-batteri fräscht och fungerande.