



# BRUKSANVISNING FÖR BADKRABBAN

Installeras & Monteras av vuxen

## BadKrabbens Delar/Funktioner




## Monteringsanvisning



Ta av vätskebehållaren



Sätt fast munstycket



Tryck fast BadKrabban på väggen



Fyll




Sätt fast vätskebehållaren




Tryck på AV/PÅ-knappen för att börja bubbla

## Rengöring



Låt torka och sätt sedan fast delarna igen.

## Installation & Byte av batterier



## Påfyllning av BadKrabban

Fyll på med 10-30 ml dusch eller bad crème. Fyll sedan på med 2/3 delar vatten.

\*Ju mer badcrème desto mer bubblor!

## Musik/Bubbla

AV/PÅ-knappen har tre funktioner.

Tryck en gång för att spela musik och bubbla.

Tryck en andra gång för att stänga av musiken.

Tryck en tredje gång för att stänga av BadGrodan.

## Att tänka på!

Barn bör alltid övervakas när de är i eller i närheten av vatten!

BadKrabban bör ej sänkas ned helt i vatten.