7756 / 7797/8744 Push Around Buggy GT™

For assistance or replacement parts please contact :

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com
Step2 UK website: www.step2uk.com

ENGLISH

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Sharp points.
Adult assembly required.

WARNING: To avoid serious injury:
-Provide continuous adult supervision at all times.
-Do not use in areas unsafe for pedestrians.
-Do not use on steps or steep inclines where product could roll away.
-Keep away from pools or other bodies of water.
-Wear shoes at all times.
-Allow only one rider.
-Periodically check the handle and hardware for wear and proper assembly.
-Do not use product until properly assembled.
-Keep hands, feet, loose clothing and long hair away from the wheels during use.

WARNING: BURN HAZARD
•Always check the temperature of the product before letting your children play on it.
•Remember that the product may cause burns.
•Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

Intended for use by children from ages 18 months to 36 months.
OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.
SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INFORMATION

- Maximum weight per seat: 50lbs (22,68kg). Limit: 1 child.
- Screws are designed to pierce the plastic and form their own threads. Use caution not to over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- Seat belt is only intended to keep child seated. Fasten securely across waist.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY, LLC. FOR REPLACEMENT PARTS.

CLEANING INSTRUCTIONS:

- General Cleaning: Use mild soapy water.

DECAL APPLICATION

Clean and dry area thoroughly. Center decal in area. Apply pressure from center to outer edge.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible.
Disposal must be in compliance with all government regulations.

Thank you for purchasing the Step2® Push Around Buggy GT™. We'd appreciate a few minutes of your time to complete a brief survey so we can continue providing you with great products.

To participate, please visit our website at:

www.step2.com/survey/?partnumber=779700

Thank you for your time,
your friends at Step2.

FRANÇAIS

MISE EN GARDE: DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petite pièces.
Assemblage par un adulte requis.

MISE EN GARDE: Pour éviter une blessure grave :
-La surveillance continuelle par un adulte est requise en tous temps.
-Ne pas utiliser dans des zones dangereuses pour les piétons.
-Ne pas utiliser le jouet sur des marches ou des pentes raides sur lesquelles le jouet risque de rouler en arrière.
-Tenir à l'écart des piscines ou de tout point d'eau.
-Portez toujours des chaussures.
-N'autorisez qu'un seul conducteur à la fois.
-Vérifier régulièrement la poignée et le matériel afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'usure et que l'assemblage est adéquat.
- Ne pas utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit assemblé correctement.
- Garder les mains, les pieds, les vêtements amples et les cheveux longs à l'écart des roues pendant l'utilisation.

MISE EN GARDE: DANGER DE BRÛLURE.
•Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
•N'oubliez pas que le produit peuvent causer des brûlures.
•Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

Conçu pour une utilisation par des enfants de 18 mois à 36 mois.
RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.
CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Poids maximum de l'enfant : 22,68 kg (50 lbs.) par siège. Limite : 1 enfant.
- Les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage. Veillez à ne pas trop serrer les vis pour qu'elles tiennent les pièces ensemble de façon appropriée.
- La ceinture de sécurité est conçue uniquement pour maintenir l'enfant assis. Attachez-la fermement autour de la taille.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2 POUR DES PIÈCES DE RECHANGE.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES

Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

•Chariot : utiliser de l'eau et un savon doux.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Veuillez recycler dans la mesure du possible. LL'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. Requiere montaje por parte de un adulto.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones serias:
-Este producto requiere supervisión continua de un adulto.
-No lo use en áreas inseguras para peatones.
-No lo use en escalones ni inclinaciones pronunciadas donde el juguete podría rodar.
-Manténgalo alejado de piscinas u otras masas de agua.
-Debe llevarse calzado en todo momento.
-Su uso se limita a un solo niño a la vez.
-Inspeccione periódicamente la agarradera y las piezas de montaje para asegurarse que no estén desgastadas y que estén bien montadas.
-Ne pas placer d'objets sur le toit. Le toit sert uniquement à procurer de l'ombre.
-No utilizar el producto hasta que esté debidamente montado.
-Mantener las manos, los pies, las prendas sueltas y el pelo largo alejados de las ruedas cuando se utilice el producto.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS
•Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen en él.
•Recuerde que el producto puede provocar quemaduras.
•Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

Se recomienda el uso de este producto para niños mayores de 18 meses a 36 meses.
RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

•Peso máximo del niño: 22,68 kg (50 lbs.) en el asiento. Límite: 1 niño.
•Los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar su propia rosca. Procure no apretar demasiado los tornillos, ya que podrían no asegurar las piezas correctamente.
•El cinturón de seguridad está diseñado solamente para mantener al niño sentado. Abróchelo bien en la cintura.
EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.

COLOCACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Limpie y seque la superficie en profundidad. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:

•Carrito: Utilice una solución de agua y jabón suave.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

ITALIANO

AVVERTENZE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO - Parti di dimensioni ridotte. È necessario il montaggio da parte di adulti.

AVVERTENZE: Precauzioni per la prevenzione di infortuni gravi:
-Fornire una supervisione continua da parte di un adulto in ogni momento.
-Non utilizzare in aree non sicure per i pedoni.
-Non utilizzare su scalinate o superfici inclinate ripide su cui il giocattolo potrebbe scivolare.
-Tenere a distanza da piscine o altri corpi d'acqua.
-Indossare scarpe in ogni momento.
-Consentire di salire sul giocattolo a un solo bambino.
-Controllare per odicamente l'usura e il montaggio della maniglia e dello sgabello.
-Non posizionare oggetti sul Tettuccio. Il Tettuccio serve soltanto per proteggere dal sole.
- Non utilizzare il prodotto prima del montaggio.
- Tenere mani, piedi, vestiti larghi e capelli lunghi lontano dalle ruote durante l'uso.

AVVERTENZE: PERICOLO DI USTIONI
•Controllare sempre la temperatura del prodotto prima di permettere ai bambini di giocare su di esso.
•Ricordarsi che il prodotto possono provocare ustioni.
•Prestare sempre la massima attenzione alle condizioni meteo e al sole, e non presumere che l'attrezzatura sia sicura perché la temperatura dell'aria non è molto alta.

Prodotto inteso per l'uso da parte di bambini dai 18 mesi a 36 mesi.
OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI.
CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Peso massimo del bambino: 22,68 kg (50 lbs.) per posto. Limite: 1 bambino.
- Le viti sono progettate per forare la plastica e formare filetti. Fare attenzione a non stringere eccessivamente le viti, in modo da impedire che i componenti siano collegati in modo non appropriato.
- La cintura di sicurezza è intesa unicamente per mantenere seduto il bambino. Allacciarla fermamente sopra la vita.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE:

Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

•Carretto: Utilizzare acqua con sapone delicato.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

A
B x2
C x4
D x4
E x4
F x4
H
I
J
G
K
N
L
M
2 x 1-1/2" (3,81 cm)


1
F
G
F
G


2
B
F
G
B
F


3
B
C
D
E
F


4
A
B
C


5
C


6
D









Repeat steps 1-10 to second axle (B).
Répétez les étapes 1 à 10 sur le deuxième élément (B)
Repita los pasos 1-10 en el segundo soporte (B).
Ripetere i passi 1-10 al secondo (B).
Herhaal stap 1-10 voor de tweede (B).
Repita os passos 1-10 para o Segundo (B).
Powtórzyć kroki 1-10 dla drugiej (D).

对前轴重复步骤 1–10

كرر الخطوات من 1 إلى 10 للمحور الأمامي





Hold/ Prise/ Asimiento/Tenuta/Greep/Preensão/ Przytrzymaj/ 握住 ثبت









If locking pins do not engage, place finger in the shaft hole and manually spread the locking pins to engage.

Si les tiges de blocage ne s'enclenchent pas, mettez le doigt dans trou de l'arbre et dégagez manuellement les tiges de blocage pour les enclencher.

Si las clavijas no quedan encajadas ponga el dedo en el orificio del eje y extiéndalas con la mano hasta que encajen.

Se gli spinotti non si agganciano, posizionare un dito nella fessura dell'albero e aprire manualmente gli spinotti di chiusura per fissarli.

Als de sluitpennen geen contact maken, steekt u een vinger in het gat in de as en spreid de sluitpennen uit elkaar om contact te maken.

No caso dos pinos de bloqueio não encaixarem, coloque um dedo no buraco do eixo e estenda manualmente os pinos de bloqueio até encaixarem.

Jeśli kołki nie zaczepią się, należy włożyć palec w otwór wałka kierownicy i zaczepić je ręcznie.

如果锁销不啮合，将手指放入轴孔，人为使锁销啮合。

إذا لم يتم تعشيق مسامير القفل، فضع إصبعك في ثقب العمود
وقم بتوزيع مسامير القفل لتعشيقها.

17
K
A


18
J
K
A
Hold
Prise
Asimiento
Tenuta
Greep
Preensão
Przytrzymaj
握住
ثبت
K
A
J
K
A
J
Flush/ À ras/ Nivelado
Livellare/ Gelijk met oppervlak
Enxagúe/ Wyrównać/ 齐平
حاذي

Fully tighten the Lock Nut with an adjustable wrench until approximately three threads extend beyond the nut (see above). Over tightening may result in damaging the product. **HANDLE IS NOT MEANT TO BE REMOVED**

Serrez complètement le contre-écrou avec une clé anglaise jusqu'à ce qu'environ trois filetages dépassent de l'écrou (15). Un serrage excessif peut endommager le produit. **REMARQUE : La poignée NE doit PAS être déposée.**

Con una llave ajustable enrosque completamente la tuerca de fijación hasta que se vean aproximadamente 3 roscas una vez ajustada la tuerca (vea el paso 15). El apretarla demasiado puede dañar el producto. **NOTA: La agarradera NO está diseñada para quitarse.**

Stringere completamente il dado di chiusura con strappo regolabile fino a che tre filetti si allungano oltre il dado (vedere 15). Stringere il prodotto eccessivamente potrebbe danneggiarlo. **NOTA: NON rimuovere la maniglia.**

Draai de sluitmoer volledig aan met een verstelbare moersleutel totdat ongeveer drie schroefdraden uitsteken voorbij de moer (zie 15). Te ver vastdraaien kan schade aan het product tot gevolg hebben. **OPMERKING: Het is NIET de bedoeling dat de hand- greep verwijderd wordt.**

Aperte firmemente a Porca de Travamento com uma chave-inglesa até que cerca de três roscas se prolonguem para lá da porca (ver 15). Apertar em demasia pode resultar em danos para o produto. **NOTA: O manípulo NÃO se destina a ser removido.**



Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą kluczem nastawnym, zostawiając luz na około trzy kolejne obroty (patrz 15). Zbytnie dokręcenie może spowodować uszkodzenie produktu. **UWAGA! NIE usuwać uchwytu.**

用活动扳手完全固定锁紧螺母，直到约三圈螺纹超出螺母（见上图）。过度固定可能导致产品受损。**请勿拆卸手柄**

اربط صمولة الزنق بإحكام بواسطة مفتاح قابل للضبط حتى تبرز ثلاثة سنون تقريبًا بعد الصامولة (انظر أعلاه) قد يؤدي الربط بإحكام مفرط إلى إتلاف المنتج. لا يمكن نزع المقبض





Decal Application
Application des décalcomanies
Colocación de los adhesivos
Applicazione delle decalcomanie
Plakplaatje aanbrengen
Aplicação da decalcomania
Umieszczanie naklejek
贴纸置放
وضع الملصق







In case hood detaches, re-attach:
Si le capot se détache, le rattacher :
Si el capó se desprende, vuelva a encajarlo:
Rifissare il cofano qualora si stacchi:
Als de motorkap loskomt, opnieuw bevestigen:
Caso a tampa se solte, volte a colocá-la:
Jeśli pokrywa poluzuje się, należy ją ponowniezamocować:
如果发动机罩脱落，请重新装上:
إذا انخلع كبّوت العربة، فقم بإعادة تركيبه:

Snap
Emboîter
Encájelo
Scatto
Klikken
Encaixe
Zatrzasnąć
置入
طبق

NEDERLANDS

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Montage door volwassene vereist.

WAARSCHUWING: Om ernstig letsel te voorkomen:
-Zorg te allen tijde voor continu toezicht van een volwassene.
-Niet gebruiken in gebieden die onveilig zijn voor voetgangers.
-Niet gebruiken op trappen of stijle hellingen waar het speelgoed weg kan rollen.
-Uit de buurt van zwembaden of andere waterlichamen houden.
-Draag te allen tijde schoenen.
-Slechts één rijder toegestaan.
-Controleer de handgreep en de uitrusting periodiek op slijtage en juiste montage.
-Plaats geen voorwerpen op het zonnescherm. Het zonnescherm is uitsluitend bestemd om schaduw te bieden.
- Gebruik het product niet voordat het goed in elkaar is gezet.
- Houd handen, voeten, losse kleding en lang haar bij de wielen vandaan tijdens gebruik.

WAARSCHUWING: VERBRANDINGSGEVAAR
•Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen er op laat spelen.
•Vergeet niet dat het product brandwonden kunnen veroorzaken.
•Let altijd goed op de zon en de weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchttemperatuur niet erg hoog is.

Bestemd voor gebruik door kinderen van 18 maanden tot 36 maanden.
NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.
BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Maximum gewicht van het kind 22,68 kg (50 lbs.). per zitting. Limiet: 1 kind.
- Zijn schroeven zodanig ontworpen dat ze door het plastic gaan en hun eigen schroefdraden maken. Wees voorzichtig dat de schroeven niet te vast worden aangedraaid, anders houden ze de onderdelen niet goed aan elkaar.

•De veiligheidsgordel is alleen bestemd om het kind zittend te houden. Maak de gordel stevig over de taille vast.
DIT PRODUCT VÓÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

PLAKPLAATJE AANBRENGEN

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

•Wagen: Gebruik een mild sopje.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recyclen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

PORTUGUÊS

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO – Peças pequenas. Necessária a montagem por adultos.

AVISO: Para evitar lesão grave:
-Manter sempre a vigilância por parte de um adulto.
-Não utilizar em áreas não seguras para peões.
-Não utilizar em degraus nem inclinações íngremes em que o brinquedo possa rolar.
-Manter afastado de piscinas ou outras áreas com água.
-Utilizar sempre calçado.
-Permite apenas um condutor.
-Verifique regularmente o puxador e as ferragens para identificar sinais de desgaste e montagem incorrecta.
-Não colocar objectos sobre a cobertura. A cobertura destina-se apenas a fornecer sombra.
-Não utilize o produto até que esteja devidamente montado.
-Mantenha as mãos, pés, vestuário solto e cabelo comprido afastados das rodas durante a utilização.

AVISO: RISCO DE QUEIMADURA
•Verifique sempre a temperatura do produto antes de deixar o seu filho brincar com o mesmo.
•Lembre-se de que o produto podem causar queimaduras.
•Esteja sempre ciente das condições climáticas e do sol e não assuma que o equipamento é seguro porque a temperatura do ar não está muito elevada.

Destina-se a ser utilizado por crianças com 18 meses para 36 meses.
RESPEITE AS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL.
GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

• Peso máximo por criança de 22,66 kg (50 lbs). Limite: 1 criança.
•Os parafusos são concebidos para perfurar o plástico e formar as suas próprias roscas. Tenha cuidado para não apertar demasiado os parafusos ou estes não irão prender adequadamente as peças.
• O cinto de segurança destina-se apenas a manter a criança sentada. Apertar pela cintura.
INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTER PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

APLICAÇÃO DA DECALCOMANIA:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

•Carroça: Utilize água com detergente suave.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

POLSKI

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA – małe części. Montaż powinna wykonać osoba dorosła.

OSTRZEŻENIE! Zapobieganie poważnym obrażeniom:
- Zapewnić nadzór osoby dorosłej nad dzieckiem przez cały czas.
-Nie używać w miejscach niebezpiecznych dla pieszych.
-Nie używać na schodach czy stromych wzniesieniach, z których zabawka może się stoczyć.
-Nie stosować w pobliżu basenów czy innych zbiorników wodnych.
- Przez cały czas nosić obuwie.
-Maksymalnie jeden użytkownik.
-Okresowo sprawdzać zużycie i prawidłowy montaż uchwytu oraz sprzętu.
-Nie umieszczać żadnych przedmiotów na zadaszeniu. Zadaszenie służy wyłącznie do zacienienia.
- Nie używać produktu, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowany.
- Podczas użytkowania nie zbliżać dłoni, stóp, luźnych ubrań ani długich włosów do kół.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA
•Zawsze należy sprawdzić temperaturę produktu przed zezwoleniem dzieciom na zabawę.
•Należy pamiętać, ze produkt mogą powodować poparzenia.
•Zawsze należy zwracać uwagę na słońce i warunki pogodowe. Nie można zakładać, ze urządzenie jest bezpieczne, ponieważ temperatura powietrza nie jest bardzo wysoka.

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 18 miesięcy do 36 miesięcy.
PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Maksymalna waga dziecka: 22,68 kg (50 lbs.) na siedzenie. Ograniczenia: 1 dziecko.
- Wkręty zostały zaprojektowane tak, aby przeszywały plastik i same tworzyły gwinty. Nie należy zbyt mocno dokręcać wkrętów, gdyż nie będą one złączać części w prawidłowy sposób.
- Pasek bezpieczeństwa służy tylko do utrzymania dziecka w pozycji siedzącej. Należy zapiąć go na wysokości pasa.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

UMIESZCZANIE NAKLEJEK:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Dociskać od środka ku krańcom.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:

•Wózek: Stosować wodę z niewielką ilością mydła.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

中文

警示：窒息危险 – 小部件。尖角。要求成人组装。

警示：避免严重伤害：
–任何时候都需提供连续性的成人监护。
-不要在对行人不安全的区域使用。
-不要在玩具容易滚动的台阶或倾斜度大的斜面上使用。
-远离游泳池或其他水体。
–任何时候都需穿鞋。
-仅允许一名使用者。
-定期检查手柄和硬件的磨损情况以及是否正确组装。
-不要在遮篷上放置物品。遮篷的作用仅为提供荫蔽。
– 产品未正确组装完毕前请勿使用。
– 使用过程中，应将手、脚、宽松的衣物和长头发远离车轮。

警示： 灼伤危险
•让孩子在产品上玩耍之前，请始终检查产品的温度。
•请记住，该产品可能会造成烫伤。
•随时关注太阳与天气情况，请勿因为气温不高而认为游乐设施是安全的。

供年龄 18 个月至 36 个月的儿童使用。
阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。
保存本说明书以供今 考。

安全信息：

• 儿童最大体重：50 磅（22,68 公斤）。 限制：1 孩子在。
•螺钉的设计使其可以穿透塑料并自己形 成螺纹。请小心，不要过度固定螺钉，否则它们不能恰当地将零件连在一起。
• 座椅安全带仅能使小孩坐好。从腰部绕一圈系紧才能保持安全。
每次使用前检查本产品。固定连接处，并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有限责任公司获取替换零件。

清洁指南：

•车身：使用温和的肥皂水。

贴纸置放：

彻底清洁并干燥区域。使贴纸居中。从中心向外按压贴纸。

处理指南：

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

تحذير: خطر الاختناق – الأجزاء الصغيرة. حواف حادة. يجب تجميع المنتج بمعرفة شخص بال.غ

تحذير: يمكن أن تحدث إصابة خطيرة بالرأس أو حدوث وفاة:
–احرص على وجود إشراف مستمر من البالغين طوال الوقت.
–لا تستخدم هذا المنتج في المناطق غير الآمنة للمشاة.
–لا تستخدم هذا المنتج على السلالم أو المنحدرات الحادة التي يمكن أن تدحرج اللعبة عليها.
–لا تستخدم هذا المنتج بجوار حمامات السباحة أو أي مسطحات مائية أخرى.
–احرص على ارتداء الحذاء طوال الوقت.
–يتسع لراكب واحد فقط.
–افحص المقبض والمعدات بشكل دوري بحثًا عن أي علامات للبلى
–وللتأكد من تجميع المنتج بشكل سليم.
–لا تضع أي مواد فوق الزحليقة المزودة بمظلة.
–لا تستخدم المنتج إلى أن يتم تجميعه بشكل صحيح
–ينبغي إبعاد الأيدي، والأقدام، والثياب الفضفاضة، والشعور الطويلة عن العجلات أثناء الاستخدام..

تحذير: خطر الحرق
•تأكد دائمًا من حرارة المنتج قبل السماح لأطفالك باللعب عليه.
•تذكر أن المنتج قد تكون سببًا في الإصابة بحروق.
•انتبه دائمًا للشمس وظروف الطقس، لا تفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.
•تذكر أن المنتج قد تكون سببًا في الإصابة بحروق.
•انتبه دائمًا للشمس وظروف الطقس، لا تفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.

مخصص لاستخدام الأطفال من سن 18 شهرًا إلى 36 شهرًا. الحد: 1 طفل.

قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة.
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل .

معلومات السلامة

• الحد الأقصى لوزن الطفل:50 رطل (22,68 كجم)
وشعورهم الطويلة عن العجلات أثناء تشغيل العربة.
• تم تصميم المسامير اللولبية بحيث تخترق البلاستيك وتشكل ا لسن اللولبي الخاص بها. احرص على ألا تفرط في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تمسك الأجزاء ببعضها بشكل ملائم.
فحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الوصلات بإحكام واستبدل المكونات لاستبدال الأجزاء التالفة أو البالية، اتصل بـ
–حزام المقعد مخصص فقط لضمان استمرار الطفل في الجلوس. اربط الحزام بإحكام على منطقة الخصر.
فحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الوصلات بإحكام واستبدل المكونات لاستبدال الأجزاء التالفة أو البالية، اتصل بـ THE STEP2 COMPANY,LLC. للحصول على قطع الغيار.

وضع الملصق:

قم بتنظيف المنطقة وتجفيفها جيدًا. ضع الملصق في منتصف المنطقة. اضغط على منتصف الملصق إلى أن تصل لحافته الخارجية.

إرشادات التنظيف:

• العربة: استخدم مياه بصابون مخفف.

إرشادات التخلص من المنتج:

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.